

# Paljun käyttöohjeet: Lue ennen käyttöä!

Vaunupalju CUBE on 10–12 hengelle suunnattu neliönmuotoinen palju. Pyrimme täyttämään sekä jättämään paljun käyttövalmiiksi vuokraajalle. Jos näin ei jostain syystä ole, niin tästä ohjeesta löytyy ohjeet paljun täyttämiseen, lämmittämiseen sekä tyhjentämiseen.

## Vastuu

Asiakkaat ovat vastuussa paljusta koko vuokrauksen ajan. Tulta täytyy välillä käydä tarkistamassa sekä varmistaa, että paljussa on kaikki kunnossa. Asiakkaan vastuulla on turvallinen paljun käyttö sekä asiallinen käytös paljussa. **Käyttäkää paljua kuin omaanne!**

Asiakkaan vastuulla on myös veden tyhjennys. Tämä on suositeltavaa tehdä illan päätteeksi, kun kamina on varmasti sammunut. (Katso kohta paljun tyhjentäminen).

Lisäksi ohjeen lopussa on lista lisämaksuista väärinkäytöksistä tai ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Jos paljun täyttämisen aikana huomataan paljun jalkojen tai maan antavan periksi, on täyttäminen välittömästi lopetettava. Jalkojen tasaaminen on tehtävä, ettei palju jää vinoon. Ja tarvittaessa on paljulle löydettävä uusi vakaampi paikka. Jos käsin ei sopivaa paikkaa löydy, niin soittakaa +358400650677.

## Paljun täyttäminen

1. Paljulle pyritään aina löytämään tasainen paikka.
2. Tukijalat on tiputettava alas ja laudan palaset on laitettava tukijalkojen alle.
3. Vaunun säätörenkaalla saadaan varmistettua paljun asento (vaakasuora). Paljun kahdella kyljellä olevista vesivälväistä voidaan vielä tarkistaa, että vaunu on suunnilleen ”vaaterissa”.
4. Palju täytetään ainoastaan merivedellä ja tätä varten löytyy paljun arkusta vesiautomaatti, sekä siihen tarvittavat letkuketilat sekä kaapelikela.
5. Vesiautomaatti viedään rannalle, mutta varmistetaan ettei automaatti kastu tai ole vedessä.
6. Vesiletkut liitetään automaattiin ennen käynnistämistä. Paksu vesiletku on valmiiksi kiinni ja sitä ei pidä irrottaa automaatista. Paksuletku laitetaan mereen ja paino pitäisi pitää letkun pään veden alla. Puutarhaletkua on yhteensä n. 40 metriä. Paljussa oleva letkukelan toinen pää laitetaan paljuun ja pidempi pää vedetään automaatille. Lisä letkukelaa voidaan käyttää tarvittaessa.
7. Letkukelan pitkässä päässä on vesimittari, joka menee automaattisesti päälle, kun täyttäminen aloitetaan. Mutta nollaaminen pitää tehdä nappia painamalla n. 2 sek. ajan. Mittari laskee veden määrän. Paljua täytetään 1800–1900 litraa henkilömäärän mukaisesti.

**2–6 henkilöä n. 1900 litraa.**

**6–12 henkilöä n. 1800 litraa.**

8. Sähkökaapeli liitetään ensin automaattiin ja sen jälkeen mökistä löytyvään ulkopistorasiaan tai muuhun sähkösyöttöön. Varmistetaan ensin, ettei pumpussa ole virrat päällä. Tyhjänä käyvä pumppu voi rikkoontua.
9. Automaattiin syötetään ”siemen” vesi päällä olevasta reiästä (musta kierrekorkki). Vettä syötetään pullolla (n. 5 l), joka löytyy paljun arkusta.
10. Tarkista tässä kohtaa, että ulkopuolella oleva tyhjennysventtiili on suljettu ja sisäventtiili paljun sisällä on myös kiinni. Lisäksi tarkista, että kaminan poistoreiässä on tulppa paikallaan.
11. Kun paksuletku on varmasti veden alla, niin voidaan laittaa vesiautomaatti päälle ja aloittaa täyttäminen. Seuraa hetki täyttöä

- automaatilla ja joku toinen voi tarkkailla veden tulon paljuun.  
Täyttämässä menee n. 1 tunti. Täyttöaikaan vaikuttaa moni asia.
12. Tässä kohtaa voidaan poisto letku asentaa paljon ulkopuolella olevaan poistiventtiin. (Ei tarvitse tehdä enää iltamyöhään.)
  13. Kun vesimittari näyttää sopivaa litra määrää ja veden taso on minimissään ylittänyt molemmat kaminan tuloreiät paljussa, voidaan vedensyöttö lopettaa.
  14. Arkusta löytyy happitabletteja, joita laitetaan uuteen veteen 2–3 kpl annostelijaan, annostelijan pohjaa käännetään, että se aukeaa. Tämän jälkeen annostelija laitetaan veteen kellumaan. Seuraavina päivinä 1–2 tablettia riittää, jolloin vettä ei tarvitse vaihtaa.
  15. TALVELLA: Pakkas-säällä vesiautomaatti ja vesiletkut on tyhjennettävä vedestä jäätyneen ja rikkoontumisen välttämiseksi. Vie automaatti mökin pesuhuoneeseen lämpimään kuivumaan/tyhjenemään.
  16. Lisäksi hoitakaa vesiletkut, vesiautomaatti sekä sähkökela saman tien omille paikoilleen. Jos olette niitä käyttäneet.

## Paljun lämmittäminen

Kun palju on täytetty sopivalla määrällä vettä, voidaan aloittaa paljun lämmittäminen. Tarkista, että tuhkaluukku on tyhjä ja kaminan hormi on tukevasti paikallaan.

1. Pilko pieniä/sopivia sytytyspuita paljussa olevalla puu tunkilla tai käy piikkomassa kirveellä mökin polttopuu paikalla. Kirveen käyttö paljulla on kielletty.
2. Laita pieni määrä sytykepuita ja sanomalehteä tai muuta sytykettä kaminaan. Kun olet saanut kaminan kunnolla syttymään voidaan lisätä isompia puita pesään. Tarkista paljun lämpötilaa mittarilla, joka löytyy arkusta tai valmiina paljusta. Sekoita vettä useaan kertaan lämmityksen aikana. Haluttu palju vedenlämpötila on n. 37–39 astetta.
3. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, niin tulta ylläpidetään parilla puulla n. 30 min välein, ettei kamina pääse sammumaan paljun käytön aikana. Älä lämmitä kaminaa liikaa tai veden lämpötila tulee liian korkeaksi! Useamman tunnin paljuilu voi vaatia isomman lämmittämisen, varsinkin talvella.
4. Talvella paljun lämmitys kestää n. 3–5 tuntia ja kesällä 1,5–3 tuntia.
5. Laittakaa kaikki käyttämänne välineet takaisin arkkuun. Jotta hakijalla on nopea ja helppo hakea palju seuraavaan paikkaan. Tästä koituu lisämaksu, jos välineet eivät ole paljun vieressä, helposti löydettävissä. Kadonneista välineistä kuten tulpista veloitamme lopussa olevan listan mukaisesti tai ostohintaa vastaavan maksun.

## Palju käytön jälkeen

Paljun käytön jälkeen on huomioitava nämä, tärkeät kohdat:

1. Viimeinen paljuilija painaa poistoventtiilin auki ennen poistumista paljusta. Paljua ei saa muuten tyhjennettyä (lisämaksu ellei hoideta).
2. Kamina annetaan sammua ennen tyhjennystä. Kamina rikkoontuu, jos kaminassa ei kierrä vesi.
3. Kun kaminan hiillos on sammunut, voidaan palju tyhjentää.
4. Paljun arkusta löytyy poistoputki, joka asennetaan ulkopuolella olevaan poistoventtiiliin. (Voidaan asentaa jo hyvissä ajoin. Katso kohta 12. täyttämisen)

5. Poistoventtiili avataan ja palju tyhjennetään.
6. Kaminan tulppa pois, jotta vesi ei jää kaminaan. Laita tulppa arkuun, ettei huku.

TALVELLA:

7. Kahden vuorokauden (tai pidemmissä) vuokrauksessa on huomioitava, että kaminaan ei saa jäädä vesi. Kovilla pakkasilla vesi kerkeää jäätymään putkissa ja kaminassa. Tästä syystä on paljon sisälle laitettava 2 korkkia tuloreikiin, kun paljua ei käytetä. Korkit löytyvät arkusta. Tällä tavoin voidaan seuraavana päivänä ottaa korkit pois ja aloittaa kaminan lämmitys ilman pelkoa, että vesi olisi jäänyt.

## Lisämaksut väärinkäytöksistä tai ohjeen noudattamatta jättämisestä

1. Tyhjennys on hoidettava ennen seuraavan päivän pois vientiä.  
Jos paljua ei ole tyhjennetty. = Maksu 60 €.
2. Veden poistoventtiili ei ole avattu  
paljun sisältä. = Maksu 40 €.
3. Paljun alustaan on tullut iskun jälkiä tai muita jälkiä kirveellä tai  
muulla teräaseella. = Maksu 50 €.
4. Välineiden laiminlyönti, ei arkussa tai paljun vieressä.  
= Maksu 20 €
5. Kadonneet tulpat/korkit = Maksu 8 €/20 € kpl.
6. Palju/Kamina on jäänyt = Maksu 1 000 €.
7. Jäänyt/rikkoontunut vesiautomaatti = Maksu 100 €.
8. Rappusten tai juomatelineiden rikkoontuminen.  
= Maksu 100–200 €

Isoissa vahingoissa huomioidaan rikkoontumisten suuruus. Ja arvioidaan tapaus kohtaisesti. Välineiden laiminlyönneissä tai katoamisissa huomioidaan ostohinta, sekä kuljetusmaksut. Hinnat ovat arvioita ja voivat vaihdella ostohetkellä.

Paljun ja lisävarusteiden yhteisarvo uutena on **5 800 €**.

Pidätämme oikeuden hinnan muutokseen!

**Päiväys 30.3.2025**

**Hyviä palju hetkiä!**

Toivottaa

**Pyhtään Vuokramökit**

